

Tasche Vroni

Tasche Vroni ist ein Set für Liebhaber von kleinen Taschen, bestehend aus MINI und MIDI. Sie werden als Crossbody genäht und sind wunderbare Allrounder für das essentielle Allerlei unterwegs.

Die Vroni kommt in den
Größen von ca.:

Vroni MINI:

H: 19 cm / B: 23 cm / T: 7 cm

Vroni MIDI:

H: 25 cm / B: 28 cm / T: 9 cm

und ergänzen damit die grosse Schwester, den Shopper Vanessa.



Inhalt

Zur besseren Übersicht habe ich das E-Book in fünf Kategorien aufgeteilt.
Das Dokument ist interaktiv, d. h. mit einem Klick auf die Seitenzahlen gelangst du auf den gewünschten Abschnitt!

 **1** **MATERIALLISTE, ZUSCHNITT UND OPTIONEN - S. 4**
Hier findest du u. a. eine Übersicht der benötigten Materialien, wichtige Informationen zum Zuschchnitt und verschiedene Variationsmöglichkeiten beim Nähen.

 **2** **TASCHE VRONI - S. 9**
Schritt für Schritt nähen wir die Tasche Vroni

Aussentasche - S. 9

Option 1: Steck- und Reissverschlussfach

Option 2: Steckfächer

Reissverschlussfach

Boden und Schliessen

Taschenfutter - S. 18

Boden und Schliessen

Hochzeit - S. 22

 **3** **TUTORIALS - S. 23**
In den Tutorials findest du alle Anleitungen, um die Tasche nach deinen Wünschen zu variieren.

 **4** **INSPIRATIONEN - S. 33**
Schau dir unbedingt die tollen Beispiele aus unserem Probenähen an und lasse dich inspirieren.

 **5** **BONUSMATERIAL - S. 35**
Hier findest du einen Nähplaner und Notizmöglichkeiten.



1 Materialliste, Zuschnitt und Optionen

DU BENÖTIGST FOLGENDE MATERIALIEN:

MATERIAL	Tasche Vroni MINI	Tasche Vroni MIDI
Stoff	30 cm Aussenstoff 30 cm Kontraststoff 50 cm Futterstoff	50 cm Aussenstoff 30 cm Kontraststoff 70 cm Futterstoff
Reissverschluss	65 cm Endlosreissverschluss (breit)	80 cm Endlosreissverschluss (breit)
Weiteres Zubehör	3 Zipper (breit) 140 cm Gurtband oder selbstgenähten Tragegurt 2 D-oder Vierkantringe ggf. 2 Karabiner / 1 Leiterschnalle	3 Zipper (breit) 140 cm Gurtband oder selbstgenähten Tragegurt 2 D-oder Vierkantringe ggf. 2 Karabiner / 1 Leiterschnalle
Vlies	30 cm H250 oder S320 Boden: 20 cm Ronofix 140 oder Decovil light	50 cm Ronofix 140 oder S320 Boden: 20 cm Ronofix 140 oder Decovil light

Stoffangaben immer für ganze Stoffbreite. Beachte, dass die Stoff- bzw. Materialangaben nur Richtwerte sind und nach Zuschnitt und Taschenoption variieren können.

Ausserdem: Drucker, Nähmaschine und Zubehör wie z. B. Stoffklammern oder Stecknadeln, Garn, Bügeleisen, Schere, Nahttrenner, Wondertape, Feuerzeug etc. ...

STOFF- UND VLIESEMPFEHLUNG / ZUSCHNITT:

Deine Tasche Vroni sollte aus leichten bis mittelschweren Stoffen wie Baumwolle, Canvas, Oilskin oder leichtem Kunstleder genäht werden. Je nach Stoffart benötigst du eine Verstärkung (z. B. H250 oder S320) für einen guten Stand. Beim Boden nutze ich ein stärkeres Vlies wie S320 oder Decovil light.

Achtung: Da mit der Blende einige Lagen beim finalen Absteppen zusammenkommen, wähle deine Stoffe in der Kombination die auch deine Maschine schafft oder nimm einen alternativen Verschluss zur Reissverschlussblende.

Lies die Anleitung vollständig durch, bevor du beginnst. So lassen sich viele Fragen vorab klären. Drucke das Schnittmuster immer mit 100% Grösse. Überprüfe das Kontrollkästchen in deinem Ausdruck und klebe die Seiten oder Schnittteile an den Markierungen aneinander. Schneide die entsprechenden Teile aus und entscheide, welche Stoffe du für welchen Teil der Tasche verwenden möchtest.

Die Nahtzugabe von 1 Zentimeter ist im Schnitt enthalten (wenn nicht anders angegeben) und muss beim Nähen eingehalten werden. Versäubere ausfransende Stoffe in jedem Schritt mit einem Zickzackstich oder der Overlock.