

A. Thermocollez la pièce « F1 » sur l'envers du devant « F1 » pour former la pièce F.

B. Confection du devant extérieur

- 1) Assemblez le rectangle de poche « C1 » avec le rectangle de poche « C2 », endroit contre endroit, et piquez à 1 cm du bord supérieur (bord de 23 cm). Crantez le surplus de couture.
- 2) Rabattez les 2 pièces envers contre envers et surpiquez au ras du bord.
- 3) Assemblez la poche sur le devant extérieur « F », verso contre endroit, en alignant les côtés et les bords inférieurs. Piquez à 0,5 cm pour maintenir ensemble.
- 4) Posez votre pression Kam, partie mâle à 2 cm du bord supérieur de la poche et centrée dans la largeur, partie femelle sur le devant extérieur « F », en face de la partie mâle.



- 5) Centrez le protège-étiquette en cristal sur l'envers du porte-nom en simili cuir, et piquez au ras des bords internes de la pièce de simili.
- 6) Centrez votre porte-nom sur la partie supérieure du devant extérieur, envers contre endroit, et piquez au ras des bords externes du porte-nom SAUF le haut (sinon vous ne pourrez pas insérer d'étiquette à l'intérieur !).



C. Confection du dos intérieur

- 1) Assemblez les 2 rectangles de poche intérieure « L » et « M » endroit contre endroit et piquez à 1 cm des bords en laissant une ouverture de 5 cm sur le bord inférieur. Crantez les surplus de couture et coupez les coins au plus près de la couture pour former de beaux angles droits.
- 2) Retournez sur l'endroit par l'ouverture, faites un rentré au niveau de l'ouverture de manière à avoir un bord bien droit, centrez la poche sur l'endroit du dos de doublure « A2 », et piquez au ras des bords latéraux et inférieur pour fixer.