

Den verstellbaren Gurt nähen

Du benötigst einen Stoff-oder Lederstreifen von ca. 110-140 cm Länge und 7 cm breite, zwei Karabiner und einen Regler/Leitersteg.



Nimm einen Streifen und lege ihn mit der rechten (schönen) Stoffseite nach unten.

Tipp: falls Du einen Lederstreifen verwendest, bringe die Falte mit Klammern in Form.

Falte den Streifen genau in der Mitte und bügle die Falte glatt.

Variante 1

Anschließend faltest Du den Streifen wieder auseinander. Dann die beiden Längsseiten zur Mitte hin falten und glatt bügeln.



So sollte der Streifen nun vor Dir liegen.

Anschließend faltest Du beide langen Kanten aufeinander, fixierst das Ganze mit Klammern und steppst die langen Kanten knappkantig ab.

Du kannst es so lassen oder die Mitte vom Gurt noch mit einem Zier- oder Zickzackstich verzieren.



Variante 2

Falte die langen Seiten ca. 0,5cm nach innen und bügle die umgeschlagenen Seiten glatt.

Dann faltest Du beide langen Seiten aufeinander, fixierst diese mit Klammern.

Nun noch beide langen Seiten knappkantig absteppen und fertig ist Variante 2.

Variante 1 ergibt eine Gurtbreite von ca. 2cm.

Variante 2 ergibt eine Gurtbreite von ca. 3cm



Schiebe den Gurt durch den Regler, wie Du es auf dem Foto erkennen kannst.



Dann schiebst Du den Karabiner auf den Gurt.



Lege den Gurt um den Karabinersteg und gehe durch die selbe Öffnung vom Regler, durch die Du den Gurt eben schon geschoben hast.



Gehe über den Reglersteg und durch die zweite Öffnung wieder zurück.



Jetzt schlägst Du das Gurtende ca. 2 cm nach innen um und fixierst es so, wie es auf dem Foto zu erkennen ist. Nähe die Gurte an der Stelle gut zusammen.



Nimm das andere Gurtende und schiebe es durch einen weiteren Karabiner. Falte das Ende erst 2 cm nach innen um und lege es dann ca. 5 cm um den Steg vom Karabiner. Nähe hier nun die Gurte in Form eines X zusammen



Fertig!