

Dégarnir les angles.

Retourner la pochette sur l'endroit et repousser les angles. Repasser pour aplatir la couture.



**9** Refermer chaque ouverture avec une couture à la main, au point invisible, en réalisant un aller-retour pour garantir une sécurité optimale.



Coudre le contour de la housse de protection à 1 cm du bord en laissant la largeur du côté du revers non cousue. Surfiler le contour.

