

**2/** Sur les 2 largeurs, marquer un repère à 4 cm de la longueur du haut « ouverture » puis à 2 cm de ce premier repère (à 6 cm du bord haut).



\*\*\*



Bien écraser la couture intérieure à plat.

\*\*\*

**7/** Retourner l'ouvrage sur l'envers, pour s'aider du repère du bas de l'ourlet pour la couture finale. Faire une couture à 3 mm du bord bas de l'ourlet.

