



La pochette à Gragna est une pochette à mettre dans son sac à main, sac à dos...
Elle comporte un compartiment pour glisser le sac « compact » ainsi qu'une pochette basse pour
une ou deux lunettes hygiéniques, des lunettes infimes...

Cela signifie que tu peux le télécharger en pdf, page, site... mais en maintenant appuyé (moi) sans qu'il
soit à moi ce petit tuto et que j'y ai passé quelques heures ☺
De même, tout ce que tu auras confectonné avec ce tutoriel ne pourra pas faire l'objet d'un usage
commercial. Si tu revends tu pourras l'offrir à toute ta famille et tes amies et tu le veux ☺

1. Préliminaires :

Pour réaliser la pochette à Gragna, vous aurez besoin :

- 18 cm de coton imprimé bleu/bleu (mondial bleu)
- 18 cm de coton géométrique (mondial bleu)
- 18 cm de thermocollant type Vlieseline H200
- 50 cm de passepoil large (boutaif)
- 20 cm d'élastique large
- 20 cm d'élastique étroit (boutaif)

2. Matériel nécessaire :

- Votre machine à coudre et son nécessaire
- Votre pied spécial pour la fermeture éclair ou pose passepoil si vous en possédez un
- Et option : un pied double ardoisement
- 1 paire de ciseaux de couture et draineurs
- 1 planche de découpe et un cutter (ou si) (si vous souhaitez effectuer vos découpes avec)
- Et option : du masking tape
- 1 aiguille à main
- 1 crayon textile et 1 règle
- Des épingles ou des pinces de couture
- 1 fer à repasser et sa planche
- 1 presse pour pression Kam

Les marges de couture sont comprises dans les dimensions
La faire mesure correspond à la hauteur de la pièce (voir fig)

RECAPITULONS LES PIÈCES :

- 1 rectangle de 31 x 16 cm (pièce A)
- 1 rectangle de 18 x 16 cm (pièce C)
- 1 rectangle de 11 x 16 cm (pièce D)



RECAPITULONS LES PIÈCES :

- 1 rectangle de 30 x 16 cm (pièce G)
- 1 rectangle de 15 x 16 cm (pièce C)

RECAPITULONS LES PIÈCES :

- 1 rectangle de 31 x 16 cm (pièce AA)
- 1 rectangle de 30 x 16 cm (pièce BB)
- 1 rectangle de 15 x 16 cm (pièce CC)
- 1 rectangle de 11 x 16 cm (pièce DD)

4. Assemblage :

- ☉ A l'aide de votre fer à repasser (chaud et sans vapeur) entourez la pièce A avec la pièce AA.

Pour réaliser cette opération placez la pièce AA au dos de la pièce A et thermocollez-la au
fer à repasser en respectant les instructions de pose de votre matériel.

Réalisez la même opération avec les pièces G, C et D et thermocollez les pièces GG, CC,
et DD au dos de chacune des pièces respectives.



- ☉ Plier la pièce D en dans le sens de la hauteur et marquer au fer à repasser (à chaud). Aligner
le bas de la pièce D avec le bas de la pièce C (voir photo) et ajouter la pièce C par-dessus
(face contre face). Piquer à 0,5cm du bord.



Vous pouvez également aligner la couture pour que ce soit plus net.

- ☉ Sur la pièce C cousue, faire des repères à 4,50 cm du bord, puis à 9,50 cm et encore 9,50 cm.

Le dernier tronçon doit donc faire 4,50 cm.

Vous pouvez utiliser du masking tape pour éviter de faire des traits visibles.

Piquer le long des repères (3 coutures au total).



- ☉ Placer le passepoil sur le tour de la pièce G-C ou sur
la partie B uniquement (comme moi).
Vous pouvez également ne pas en mettre du tout et
utiliser le défilé.
Réaliser une couture pour le maintenir en place ou si
Vous êtes assez à l'aise, vous pouvez l'aligner pour
une couture d'un coup.
- ☉ Couper 12 cm d'élastique large et placer à 5 cm du
Bas de la pièce G.
- ☉ Couper 12 cm d'élastique fin (ou large comme vous
voulez) et placer à 5 cm du haut de la pièce C.
- ☉ Plier la pièce D dans le sens de la hauteur et placer cette pièce en alignant le bas avec le
bas de la pièce C.



- ☉ Placer la pièce A par-dessus (face contre face) et maintenir
à l'aide de pinces ou des épingles.

Il faut bien faire glisser les bouts du passepoil vers
l'extérieur de l'ouvrage



- ☉ Coudre à 0,50 cm du bord en laissant une ouverture de 10 cm sur le bas pour retourner
l'ouvrage. Couper les angles du bas.

- ☉ Retourner l'ouvrage.
Couper les bouts de passepoil et d'élastique qui dépassent.

- ☉ Pour un rendu plus esthétique, faire une surpiquée sur tout le tour (en évitant les élastiques)



- ☉ Poser les pressions :
- Pressions mises sur le haut (intérieur) à 1,5 cm du
bas de la pièce et 5 cm du côté.
- Pressions fermées sur le bas (extérieur) à 5 cm du
bas de la pièce et 5 cm du côté.

La pose des pressions n'est pas obligatoire car
l'élastique large peut tenir le tout mais
personnellement je trouve ça plus joli.



Félicitations, votre pochette à Gragna est terminée !

J'espère que ce tutoriel vous a plu ☺

N'hésitez pas à me communiquer vos remarques et certaines étapes ne sont pas claires et/ou
nécessitent une ou plusieurs modifications.

A bientôt
lilirland