

□ Surpiquez à 2 mm du bord

ASTUCE : Utilisez un pied avec « guide margeur » pour coudre facilement le long de la bordure grâce à son petit guide.



□ Pour maintenir les deux épaisseurs entre-elles, faites une piqûre à 5 mm le long de l'arrondi.



□ Positionnez la poche créée sur le tissu doublure de la pièce n°1 « dos » en alignant les bords et les crans entre eux. Le côté thermocollé doit être vers l'intérieur de la poche. Fixez les 3 épaisseurs ensemble en faisant une piqûre à 5 mm le long de l'arrondi :

