

**Surpiquer** sur la longueur endroit du simili cuir à 3 mm du bord.



\*\*\*

**5/** Placer les languettes sur les largeurs du simili cuir endroit, à 4 cm de la longueur du bas, boucle à l'intérieur et bord à bord sur les côtés. Pincer et les maintenir par une couture.



\*\*\*

**16/** Retirer le bras de la machine à coudre. Coudre sur le contour à 1 cm du bord.

