

Material:

Alle in cm	Mini	Midi	Maxi
Außenstoff 1 z.B. Canvas, Kunstleder, Baumwollstoff	20 x 40	30 x 60	40 x 70
Stoff für oberen Taschenteil mit Tunnelzug (darf nicht zu dick sein) (Außenstoff 2 genannt)	16 x 40	25 x 60	35 x 70
Innenstoff, Baumwollstoff (inkl. 1 Steckfach)	40 x 40	60 x 60	80 x 70
Verstärkung, z.B. kaschierter Schaumstoff, Vlieseline H250	20 x 40	30 x 60	40 x 70
Vlieseline H250 für das Steckfach	10 x 20	15 x 28	18 x 32
Kordel max. 8mm für den Tunnelzug	ca. 50	ca. 70	ca. 90
Kordel max. 8mm für den Träger	120-150	120-150	120-150
Optional D-Ringe	1,5	2	2,5
Optional Gurtband mit passenden Karabinerhaken und Schieber ca. 140			
Nähzubehör für alle Größen			

Hinweise zur Verstärkung

Die Verstärkung hängt von hauptsächlich zwei Faktoren ab: dem persönlichen Geschmack und dem Ausgangsmaterial.

Wenn du festes Kunstleder benutzt, brauchst du nicht so feste Verstärkung wie bei Baumwollstoffen.

Für sehr festen Stand kann man gut kaschierten Schaumstoff verwenden. Da dieses Material nicht aufbügeln ist, schneide ich es mit Nahtzugabe aus und fixiere es im Bereich der Nahtzugabe auf dem Außenstoff.

Bei der Mini ist es mit kaschiertem Schaumstoff nur schwer zu wenden.

Wenn du bei festem Außenstoff trotzdem kaschierten Schaumstoff verwenden möchtest, empfehle ich die Nahtzugabe oben und unten wegzulassen und die Lagen nur an den Seiten zu fixieren. Dadurch wird das Absteppen später erleichtert.

Für Taschen mit mittlerem Stand hat sich bewährt, den Außenstoff mit H250 und den Innenstoff mit H630 zu verstärken. Aufbügeln wird am besten ohne Nahtzugabe zugeschnitten.

Schnittteil A sollte gar nicht verstärkt werden.

Die Steckfächer werden mit H250 bis zur Hälfte verstärkt.

Übersicht der Größen

Größe Schnittmuster	Höhe in cm	Durchmesser in cm
Größe mini	15	10
Größe midi	22,5	15
Größe maxi	30	20