

Sur l'envers du tissu PUL, tracer et découper le gabarit de la SHL.



Cranter les arrondis et retourner l'ouvrage sur l'endroit.



Percer les 4 emplacements des pressions à l'aide de la pince ®Prym Love.

