

1:

Installer le bouton pression mâle sur le devant similicuir à 4 cm du bas et au milieu de la largeur en ayant préalablement percé le similicuir à l'endroit de la pose du bouton pression.



2:

Assembler envers contre envers le devant similicuir et le devant doublure par le long côté haut à 1 cm du bord.

Dégarnir la couture en crantant avec des ciseaux. Cela permet d'éliminer de l'épaisseur et vous pouvez passer un coup de fer sur l'endroit côté doublure rapidement pour accentuer la pliure.



3:

Assembler le passepoil avec l'attache ceinture en similicuir sur trois côtés uniquement (un grand côté puis un petit puis le second grand bord) à 5mm du bord avec le pied de biche spécial fermeture à glissière. Laisser un peu de surplus de passepoil au début et à la fin. Former un arrondi aux angles.



4:

Assembler la doublure de l'attache ceinture endroit contre endroit avec l'attache ceinture similicuir et passepoilée en piquant à 7 mm du bord. Cranter les marges de couture et retourner.

