

Le lien du dos :

Prendre la pièce n°10 (*le lien*).
Positionnez l'endroit de votre tissu contre la table à repasser.
Faites un repli de chaque côté de 0.5 cm à l'aide de votre fer à repasser (*envers contre envers*).



Pliez en deux (*envers contre envers*),
Piquez à quelques millimètres du bord tout le long afin de fixer toutes les épaisseurs ensemble.

Coupez deux bandes de 4.5 cm de long chacune.

Attention : Vous devez ajuster la dimension de vos liens en fonction de la largeur de vos boutons.



A l'aide de votre fer à repasser, pliez vos bandes en deux et repassez-les.
Cela facilitera leur fixation à l'étape suivante.

Placez vos liens sur l'endroit de votre dos.
Le premier lien est placé à 0.5cm en dessous de l'encolure et l'autre, juste en dessous. Faites attention de mettre les bords sur «ligne du milieu dos».

Je vous conseille de marquer le milieu dos au fer, cela vous aidera par la suite.

Faites une piqûre de maintien à 0.2 cm

