

4

Vorbereitung der Seitenteile für den Rucksack

Außen

Nehmen Sie das Kunstleder-Rechteck (Basis) und befestigen Sie es mit einem Zick-Zack-Stich am Stylevil. Verwenden Sie kleine Klammern (sie sind bei der Verarbeitung von Kunstleder praktischer als Stecknadeln), damit können die Teile nicht mehr verrutschen.



Nehmen Sie dann das Stück mit dem Verschluss und nähen Sie es an seinen Enden rechts an den «Grund» -Stoff (1 cm vom Rand entfernt).



Wenn Sie zufällig eine breitere Basis, als das Stück mit dem Reißverschluss haben, schneiden Sie die Basis auf die gleiche Breite. Dieser Unterschied kann je nachdem, wie Sie den Reißverschluss nähen, auftreten.

Sie sollten ein Stück erhalten, das wie die Skizze auf der Seite 20 aussieht.



Futterstoff

Nähen Sie für das Futter, die beiden Teile «Schließseite» und die rechte Unterseite auf die gleiche Weise wie für die Außenseite zusammen. Richten Sie die Teile auf jeder Seite der Basis so aus, dass in der Mitte ein Abstand verbleibt, der ungefähr der Breite des Reißverschlusses entspricht (führen Sie einen Test durch, indem Sie das Teil auf der Rückseite des Reißverschlusses positionieren).

Am einfachsten ist es, die Abmessungen an der Außenseite der Basis auszurichten. Die gefaltete Seite geht nach innen.



Widerstehen Sie der Versuchung, den Reißverschluss „auf einmal“ einzunähen. Es ist besser, jede Seite einzeln zu nähen und den freien Raum in der Mitte zu markieren. Gehen Sie dann auf derselben Seite zurück zur Basis. Dies erleichtert Ihnen das spätere Nähen des Futterstoffes von Hand.