

**Modèle 2** avec une face lisse (côté coton imprimé) et une face absorbante (côté éponge nid d'abeille).

⑥ Pincer le contour de l'éponge pour maintenir les tissus.

Coudre le contour de l'éponge avec un point décoratif à 0,5 cm du bord.

Cette étape permet également de fermer l'ouverture.



② Superposer l'endroit du tissu imprimé sur l'endroit du tissu éponge. Le filet se trouve entre les deux tissus. Épingler. L'endroit des motifs se trouve face à nous.

