



Das Vorderteil liegt mit der rechten Stoffseite (Vorderseite) nach außen.
Der Abnäher wird zur Hälfte gelegt und von links gesteckt.



Oberstoff und Futterstoff:

Beginnend an der Taillenkante wird der Abnäher mit 1cm Naht geschlossen.
Dabei wird die Abnäher Spitze schmal auslaufend genäht. Genauso den anderen Abnäher nähen.



Fertig genähter Abnäher.



Oberstoff

Genähte Abnäher Vorderteil



Futterstoff



Die Nahtzugabe des Abnähers am Vorderteil auseinander bügeln.



Die Abnäherspitze kann mit Hilfe einer kleinen Schere oder einem anderen Gegenstand gebügelt werden. Dabei wird die Spitze der Schere bis zur Spitze des Abnähers geschoben, und mit dem Bügeleisen flach gebügelt.



Gebügelter Abnäher.