


HipsterBag

Schnittmuster für einen Rucksack mit Kordeln und kleiner Innentasche



inkl. kostenloser
Videoanleitung

PiexSu

Inhaltsverzeichnis

Material	4
Stoffverbrauch	4
Hilfsmittel.....	5
Wichtiges (bitte unbedingt lesen!)	5
Schnittmuster drucken/verkleinern/vergrößern	6
Schnittmuster zusammenkleben	7
Textanleitung HipsterBag	8

Die Schnittmuster befinden sich in separaten Dateien.

ACHTUNG!!!

Solltest Du dieses Schnittmuster bei Makerist gekauft haben, können sich die Seitenzahlen um eine Seite verschieben, da Makerist dem PDF noch eine Seite hinzufügt.

Nutze am Besten die Anleitung aus der .zip-Datei.

Material


- festgewebte Baumwollstoffe ohne Elasthan
- 2x 2m Kordel 12 mm Durchmesser
- 2 Einschlagösen 14 mm Durchmesser
- Verstärkung für die Einschlagösen bspw. Vlieseline H250, Wonderdots oder etwas SnapPap

Stoffverbrauch

in Metern Höhe (Fadenlauf) x Breite

	Außenbeutel oben	Außenbeutel unten	Außenbeutel rechts	Außenbeutel links	Futterbeutel	Innentasche
je 2x	0,4 x 0,5	0,4 x 0,5	0,5 x 0,3	0,5 x 0,3	0,7 x 0,5	0,3 x 0,25

Beispiel für Stoff- und Farbverteilung des Außenbeutels.



Der Futterbeutel wird aus zwei Teilen genäht, die jeweils durchgehend sind.

Beachte bitte:

Wenn du das Schnittmuster beim Druck verkleinern oder vergrößern möchtest, dann ändert sich auch der Stoffverbrauch und diese Angaben können nicht übernommen werden.

Hilfsmittel

- Nähmaschine
- Stecknadeln und/oder Stoffklammern
- Schere
- Maßband
- Bügeleisen
- Trickmarker oder Schneiderkreide
- Nähgarn
- Bügeleisen und Bügelbrett, evtl. Bügelhilfen

Wichtiges (bitte unbedingt lesen!)

Du kannst dieses Schnittmuster auf jeder haushaltsüblichen Nähmaschine nähen.

Das Schnittmuster beinhaltet **KEINE** Nahtzugabe!

Du musst also an allen Nähten **eine Nahtzugabe hinzugeben!**

Eine Nahtzugabe von 1 cm hat sich als gut anwendbar erwiesen. Sollte es Stellen im Schnittmuster geben, die eine andere Nahtzugabe benötigen findest du diese Information direkt auf dem Schnittmuster.

Wasche den Stoff **UNBEDINGT** vor!

Stoffe neigen dazu beim ersten Waschen etwas einzulaufen. Sollte das nach dem Nähen passieren, kann es sein, dass deine Taschen sich anschließend verzieht und nicht mehr so schön aussieht.

Die Videoanleitung zu diesem Schnittmuster findest Du hier:

<https://youtu.be/CxJAR0uJFBE>