

## Fournitures

TISSUS (en 140 cm de large)	GRAND	PETIT
▪ Tissu à motifs (toile, tissu imperméable pour sac ou similicuir) :	49 cm x 29 cm	41 cm x 24 cm
▪ Tissu uni (toile, tissu imperméable pour sac ou similicuir) :	40 cm	30 cm
▪ Doublure coton :	70 cm	55 cm
▪ Entoilage thermocollant :	65 cm	55 cm
▪ Entoilage rigide (pour renforcer le fond) :	19 cm	16 cm
MERCERIE	GRAND	PETIT
▪ 1 fermeture Eclair dos à dos de :	50 cm	42 cm
▪ 1 fermeture Eclair (pour la poche extérieure) de :	25 cm	20 cm
▪ Biais (uniquement pour border le haut de la poche intérieure) :	25 cm	22 cm
▪ Sangle de 40 mm de large :	2 m	1,90 m
▪ Anneau rectangulaire de 40 mm :	2	2
▪ Boucle coulissante de 40 mm :	1	1
▪ Rivets de 9 mm :	6	6
▪ Petit anneau en D de 10 mm :	1	1

## Une photo sur le tissu à motifs ?

Vous pouvez opter pour un tissu avec photo imprimée pour le tissu à motifs. C'est facile à réaliser au moyen des services d'impression en ligne et cela offre un rendu unique et personnalisé.

Il vous suffit d'une belle photo numérique et quelques manipulations de fichiers pour la commande du tissu.



Pour que tout cela soit très facile, vous trouverez dans ma boutique :

- des [photos spécialement préparées pour vos sacs Cassis avec un tutoriel très simple](#),
- un autre tutoriel, très détaillé, pour [aller plus loin avec vos propres photos](#).

### b. Fixation de l'attache sur la poche

- Placez l'attache formée sur l'endroit de la pièce Poche intérieure (F.), sur la moitié où est fixé l'entoilage thermocollant (G.), à l'emplacement indiqué sur le patron.
- Piquez proche du bord, simplement pour fixer l'attache sur la poche.



### c. Réalisation de la poche

- Pliez la pièce Poche intérieure en deux sur sa hauteur, endroit contre endroit. Piquez les coutures de côté et du haut, en prenant soin de laisser une ouverture au milieu de la longueur.



- Coupez les angles pour éviter ensuite les surépaisseurs.



Echelle  
2 x 2 cm

# GRAND SAC SPORT CASSIS

## A. Face

x 1 en tissu uni

x 1 en tissu à motifs

x 2 en doublure

x 2 en entoilage

*thermocollant*

EMPLACEMENT DE L'OUVERTURE DE LA POCHE

EMPLACEMENT DE LA POCHE INTERIEURE

Repère  
milieu