

Allgemein

Lovely seat ist eine Lenkertasche für das Rutschfahrzeug, Lauflernrad, Laufrad oder Fahrrad. Es ist speziell dafür gemacht, dass die Puppe / das Kuscheltier deiner Kindes auch unterwegs mitgenommen werden kann.

Die Lenkertasche gibt es in zwei Größen:

- Größe S - für Rutschfahrzeug, Lauflernrad und kleine Laufräder
- Größe M - für große Laufräder und Fahrräder.

Schnittmuster

Achtet beim Druck darauf, dass die tatsächliche Größe beim Drucker eingestellt ist. Am besten druckt ihr euch das Blatt aus, auf dem das Kontrollkästchen zu sehen ist. Wenn dieses stimmt, kann auch der Rest ausgedruckt werden. Es ist eine Nahtzugabe von 0,7 cm inbegriffen.

Bitte lest euch die einzelnen Schritte zuerst komplett durch bevor ihr loslegt.

Stoff & Material

Es eignen sich folgende Stoffe:

Alle nicht dehnbaren, festen Stoffe (z. B. Webware, Filz, Softshell)

- Stoffverbrauch:

Größe	Stoff	Schrägband	Decovil	Decovil Light / Vlieseline
S	146 x 18 cm	58 cm	16 x 11 cm	54 x 36 cm (+ Ohren 7x7cm)
M	125 x 34 cm	71 cm	19 x 17 cm	66 x 46 cm (+ Ohren 7x7cm)

- 3 Jersey-Druckknöpfe (bei festerem Material Anorak-Druckknöpfe)
- Decovil
- ggf. Decovil Light oder Vlieseline S320 (je nach Stärke des Stoffes)
- Schrägband
- ggf. Tüdelkram
- Klammern/Stecknadeln

Viel Spaß

Jetzt geht's los! Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nähen. Bei Fragen könnt ihr mir jederzeit über meine Seite LovelySewDesign auf Facebook oder Instagram schreiben.



Die Massenproduktion, Kopie und Weitergabe wird strengstens untersagt.

Eine Veröffentlichung dieser Anleitung und des Schnittmusters, auch Ausschnitte/Teile davon sind verboten. Ohne Lizenz dürfen gefertigte Werke nicht verkauft werden. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Los geht's

1

Schneidet euch die gewünschte Größe zu und legt euch alle Materialien, die ihr benötigt, zurecht.

Bitte denkt bei Stoffen, die ausfransen, daran, immer mit Zickzackstich zu versäumen!



2

Faltet die Träger an der langen Kante rechts auf rechts zusammen. Näht nun mit Geradstich an der kurzen Seite entlang, bis 0,7 cm vor dem Ende, lasst die Nadel runter, hebt den Fuß und dreht den Stoff um 90 Grad. Jetzt näht ihr weiter an der langen Kante, lasst jedoch 2cm der langen Kante am Ende frei (siehe rote Klammer), damit man den Träger besser wenden kann.

Denkt dran die Ecken abzuschneiden. Nun wendet ihr und formt die Ecken aus.

