2/ Plier endroit contre endroit le grand rectangle tissu "central" en deux sur la largeur. Marquer le milieu sur les deux largeurs.

* * *

4/ Facultatif : placer le pied de biche Teflon pour aider le tissu enduit à mieux glisser.

* * *

6/ Couper le surplus de tissu à 0,5 cm de la couture. <u>Surfiler</u> le contour.

* * *

8/ Coudre le contour à 0,5 cm du bord avec un point décoratif.

Point utilisé avec la machine à coudre
Brother FS-40